

# Silicona acética universal 360

## SELLADO SANITARIO Y CARPINTERÍA DE ALUMINIO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PENOSIL Silicona acética universal 360 es un sellante de silicona monocomponente, de reticulación acética, que en contacto con la humedad atmosférica se convierte en una junta elástica.

PENOSIL Silicona acética universal 360 está especialmente formulado para la aplicación en el sellado de todo tipo de juntas sanitarias de estanquidad, en materiales como vidrio, cerámica y materiales vitrificados, aluminio anodizado o fibra de vidrio.

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Curado rápido.
- Con protección fungicida. Adecuado para aplicaciones sanitarias domésticas. No ennegrece.
- Excelente adhesión sobre una gran variedad de soportes no porosos.
- Sellado hermético.
- Elasticidad permanentemente.
- Gran resistencia a la radiación UV, los cambios de temperatura y al envejecimiento.

### CERTIFICACIONES

PENOSIL Silicona acética universal 360 cumple las siguientes especificaciones:

- Marcado CE: EN 15651-3 S, clase S1

### REGULACIONES AMBIENTALES

- Clase C, según legislación francesa de emisiones de COV al aire interior.



### SUMINISTRO


El producto se suministra en cartuchos de 280 ml.  
(24 ud./caja)  
Otros formatos bajo demanda.

### COLORES

Translúcido Fungicida, blanco fungicida, gris, negro, aluminio y bronce.  
Otros colores bajo demanda.

### ALMACENAMIENTO

Conservado en su envase original sin abrir, en lugares secos y a temperaturas inferiores 25°C, puede almacenarse durante 12 meses.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# PENOSIL Silicona acética universal 360

## APLICACIONES



Aplicaciones de sellado de uso general en vidrio y carpintería.

Sellado de materiales vitrificados.

Sellados sanitarios de estanquidad en áreas de alta humedad, como alrededor de baños, duchas, lavabos y sanitarios, cocinas, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                            |                    |                                      |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Base:                      |                    | Silicona acética                     |
| Consistencia:              |                    | Pasta tixotrópica                    |
| Densidad:                  | (ISO 2811-1)       | Aprox. 0,93 g/ml                     |
| Pérdida de tack:           | (OQ.06-interno)    | Aprox. 30 minutos (a 23°C; 50% H.R.) |
| Formación de piel:         | (OQ.16-interno)    | Aprox. 40 minutos (a 23°C; 50% H.R.) |
| Curado:                    | (OQ.18-interno)    | 2-3 mm/24 h                          |
| Descuelgue:                | (ISO 7390)         | 0 mm (a 5°C and 50°C)                |
| Recuperación elástica:     | (ISO 7389)         | > 95% (al 100% estiramiento)         |
| Pérdida de volumen:        | (ISO 10563)        | < 50%                                |
| Dureza Shore A:            | (ISO 868)          | Aprox. 10                            |
| Contenido total en COV:    | (SCAQMD rule 1168) | Aprox. 370 g/l                       |
| Temperatura de aplicación: |                    | +5°C a +40°C                         |
| Temperatura de servicio:   |                    | -40°C a +150°C                       |

### Propiedades a tracción:

#### **ISO 37 (2mm espesor, S2 probeta, 7 días, 23°C;50% H.R.)**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Módulo-E 100%            | 0,20 MPa |
| Resistencia a tracción   | 1,30 MPa |
| Alargamiento a la rotura | 950%     |

#### **ISO 8339 (junta 12x12x50 mm, 28 días, 23°C;50% H.R.)**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Módulo-E 100%            | 0,25 MPa |
| Resistencia a tracción   | 0,55 MPa |
| Alargamiento a la rotura | 400%     |

Estos valores pueden variar dependiendo de factores ambientales tales como temperatura, humedad y tipo de sustratos. El tiempo hasta el curado completo puede extenderse a menor temperatura, humedad más baja o aumento del espesor de la película.

# PENOSIL Silicona acética universal 360

## MODO DE EMPLEO

### Preparación de la superficie y aplicación del sellante

#### A. Limpieza y preparación de la junta:

Los soportes (bordes de las juntas) deben estar limpios, secos y libres de polvo, grasa y otros contaminantes que puedan afectar a la adherencia. Las superficies no porosas (como aluminio, vidrio, etc.) deben limpiarse con un disolvente adecuado y secarse completamente con un paño limpio. Los sustratos porosos (como cemento, ladrillos, etc.) deben limpiarse mecánicamente para eliminar partículas sueltas. Proteger los bordes de la junta con cinta protectora.

#### B. Imprimación:

PENOSIL Silicona acética universal 360 adhiere sin imprimación sobre vidrio, cerámica, aluminio anodizado y superficies vitrificadas en general, sin embargo, se recomienda una prueba preliminar de adherencia en todas las superficies. A veces, puede ser necesario tratar las superficies de las juntas con una imprimación para obtener mejores resultados de adhesión.

#### Imprimaciones:

| Producto:                               | Aplicación  |
|---|---|
| PENOSIL Primer superficies porosas P-10 | Superficies porosas. (ej. hormigón, cemento, mármol, piedra natural o artificial, etc.)                         |
| PENOSIL Primer superficies lisas P-20   | Superficies no porosas. (ej. aluminio, acero, acero inox, zinc, latón, cobre, superficies pintadas y plásticos) |
| PENOSIL Primer todas superficies P-80DS | Todas las superficies. Superficies especialmente difíciles.   |

#### C. Aplicación del sellante de silicona:

Después de la preparación del soporte, aplicar el sellante de modo uniforme con una pistola manual o neumática. Tener en cuenta el tiempo de curado de la imprimación utilizada antes de sellar la junta.

#### D. Alisado y acabado:

La junta debe ser alisada antes de la formación de la piel. Presionar el sellante y alisarlo, asegurando un buen contacto con las superficies para sellar. Utilizar una espátula o el dedo mojado en agua jabonosa. Retirar inmediatamente la cinta protectora. El producto no curado puede eliminarse fácilmente con disolventes con alcohol isopropílico o disolventes tipo "white spirit". El sellante curado debe retirarse mecánicamente.

### Observaciones

PENOSIL Silicona acética universal 360 libera ácido acético durante la vulcanización y no se recomienda su uso en piedra natural, mármol, granito y soportes alcalinos (hormigón, cemento fibroso, mortero, etc.).

No debe utilizarse en contacto con metales como zinc, cobre, latón o plomo, ya que provoca corrosión ácida.

No debe usarse para sellar vidrio laminado, ya que podría atacar la lámina de PVB (butyral). No es adecuado para el contacto con el sellante secundario de unidades de vidrio aislante. Utilice una silicona neutra en su lugar.

No se recomienda para el pegado de acristalamientos estructurales, para la construcción o sellado de acuarios, para pegado de espejos o en contacto directo con alimentos.

No debe aplicarse sobre sustratos bituminosos ni sobre materiales de construcción que puedan desprender aceites, plastificantes, solventes o subproductos de liberación que puedan inhibir la curación, afectar la adhesión o decolorar el sellante (por ejemplo, caucho natural, cloropreno, EPDM, ...).

No se puede pintar, ya que la pintura no se adhiere al sellante.

# PENOSIL Silicona acética universal 360

## Rendimiento

Consumo estimado en metros lineales por cartucho de 280 ml. (aprox.):

| Ancho junta (a):       | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm |
|------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Profundidad junta (b): |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 5 mm                   | 11,2 | 9,3  | 7    | 5,6   | 4,5   | 3,7   | 2,8   | 2,2   | 1,8   |
| 8 mm                   | 7    | 5,8  | 4,3  | 3,5   | 3     | 2,3   | 1,7   | 1,4   | 1,1   |
| 10 mm                  | 5,6  | 4,6  | 3,5  | 2,8   | 2,3   | 1,8   | 1,4   | 1,1   | 0,9   |
| 12 mm                  | 4,6  | 3,8  | 3    | 2,3   | 2     | 1,5   | 1,1   | 0,9   | 0,7   |
| 15 mm                  | 3,7  | 3,1  | 2,3  | 1,8   | 1,5   | 1,2   | 0,9   | 0,7   | 0,6   |

Las zonas sombreadas en gris indican la relación ancho y profundidad recomendada.

## Seguridad

El producto no curado debe utilizarse en áreas bien ventiladas, evitando el contacto con la piel y los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños.

La información relativa a la seguridad del producto está disponible en la ficha de datos de seguridad (FDS). Antes de utilizar el producto, le aconsejamos que lea detenidamente la FDS y las etiquetas de seguridad.

# PENOSIL Silicona acética universal 360

## INFORMACIÓN DE GARANTÍA

WOLF GROUP garantiza que su producto cumple, dentro de su plazo de validez, con todas sus especificaciones.

Si alguna responsabilidad fuera considerada nuestra, esto sería sólo por cualquier daño y por el valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se entiende que garantizamos la calidad irreprochable de nuestros productos de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

## Responsabilidad

La información contenida en este documento, en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de nuestros productos, se dan de buena fe basadas en nuestro conocimiento y son el resultado de pruebas, experiencia y se ofrecen como directrices. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto es adecuado para la aplicación. Debido a la gran variedad de materiales y condiciones, que están más allá de nuestro conocimiento y control, recomendamos llevar a cabo suficientes ensayos previos.

Los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

### FICHA TÉCNICA

Penosil Silicona acética universal 360  
v04 - 05.2022

Esta ficha técnica reemplaza y anula las emitidas anteriormente para el mismo producto.

[penosil.com](https://www.penosil.com)

## DISTRIBUIDORES:



### Contacta con nosotros:

Tel: 914 680 131  
[ventas@cir62.com](mailto:ventas@cir62.com)  
[marketing@cir62.com](mailto:marketing@cir62.com)  
[WWW.CIR62.COM](http://WWW.CIR62.COM)



**Wolf Group Ibérico S.A.U.**  
Polígono Industrial Les Massotes  
Avda. Bertrán Güell, 78  
08850 Gavà (Barcelona)  
ESPAÑA  
(+34) 936 629 911  
[info.es@wolf-group.com](mailto:info.es@wolf-group.com)

**Wolf Group Portugal S.A.**  
Estrada de Alfragide, Lote 107  
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante  
2610-008 Alfragide - Amadora  
PORTUGAL  
(+351) 214 262 083  
[info.pt@wolf-group.com](mailto:info.pt@wolf-group.com)